

## **1852 Petroleumsovn med væltesikring.**

### VIGTIG

Brug kun ren lugtfri petroleum, beregnet til varmeovne.

Brug kun ovnen i ventilerede rum

Placer ikke ovnen i nærheden af brændbare materialer.

### PÅFYLD PARAFIN/PETROLEUM

- 1) Brug en tragt og fyld petroleum på, indtil tankmåleren viser "F"
- 2) Overfyld ikke tanken. Det kan forårsage en dårlig lugt.
- 3) Fyld tanken op igen, før den er helt tom. Er den helt tom, skal du lade vægen opsuge petroleum før du tænder op igen.

### BRUG

- 1) Fyld tanken med petroleum, indtil tankmåleren viser "F".
  - 2) Når du tænder for første gang, skal du lade vægen opsuge petroleum i ca. 15 min før tænding.
  - 3) Sørg for, at alle dele er, som de skal være.
  - 4) Tænd (se figur 1 til 4 under hovedpunkt 4 i den medfølgende manualen)
  - 5) Varmegitteret bliver rødt efter 3-5 minutter, hvis vægen er tilstrækkeligt mættet med petroleum inden tænding.
  - 6) Varmen justeres ved at dreje kontrolknappen til vægen med eller mod uret (Se figurerne hovedpunkt 5 i manualen.)
  - 7) For at slukke varmelegemet, drej væge kontrolknappen mod uret, indtil flammen går ud. Det kan tage et par minutter før flammen slukker helt.
  - 8) Juster altid vægen med forsigtige bevægelser. Hvis du justerer for hurtigt op eller ned, kan det ske, at flammen flimrer eller blusser ekstra op.
  - 9) Hvis ovnen brænder ujævnt, drejes justeringsknappen forsigtigt op og ned et par gange.
- Denne enhed har et automatisk "Sluk"-sikkerhedssystem. Hvis enheden vælter, slukker ovnen med det samme.

I situationer, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er påkrævet at slukke branden hurtigt, kan du skubbe hammeren på justeringsenheden til siden og toppen går ud.

Vent altid mindst 5 minutter, før du tænder ovnen, hvis den er blevet slukket via "sluk"-funktionen