

1852 | NOB FOR OUR LIFE **PETROLEUMSOVN MED VÆLTESIKRING**

For ytterligere info, se original manual på engelsk.

VIKTIG

Bruk kun ren parafin.

Bruk varmeren kun i ventilerte rom

Ikke plassere varmeren nærme brennbare materialer.

FYLLE PARAFIN

- 1) Bruk en trakt og fyll opp med parafin til tankmåler viser «F»
- 2) Ikke overfyll tanken. Gjør du det kan det medføre vond lukt.
- 3) Fyll opp tanken igjen før den går helt tom. Går den helt tom må du la vecken trekke parafin før du tenner opp igjen.

BRUK

- 1) Fyll opp tanken med parafin til tankmåleren viser «F».
- 2) Ved første gangs opptenning la vecken suge opp parafin i ca. 15 min før opptenning.
- 3) Pass på at alle deler står som de skal.
- 4) Tenn på (se figurene 1 til 4 under hovedpunkt 4 i manual)
- 5) Varmegitter blir rødt etter 3-5 min hvis vecken er tilstrekkelig mettet med parafin før opptenning.
- 6) Varmen justeres ved at kontrollknott for vecken vrir med eller mot klokken Se figurer under hovedpunkt 5 i manual.
- 7) For å slukke varmeren vrir du kontrollknott for vecken mot klokken til flammen slukker. Det kan ta et par minutter før flammen slukker helt.
- 8) Juster alltid vecken med forsiktige bevegelser. Justerer du for raskt opp eller ned kan det forekomme at flammen blafrer eller blusser ekstra mye opp.
- 9) Brenner ovnen ujevn så vri justeringsknotten forsiktig opp og ned noen ganger.

Denne enheten har automatisk «Shut off» sikkerhetssystem. Hvis enheten veltes, vil ovnen slukkes umiddelbart.

I situasjoner hvor det er påkrevet å slukke ovnen hurtig av sikkerhetsmessige grunner kan du dytte hammeren på justeringsenheten til siden og ovnen slukkes.

Vent alltid minst 5 minutter før du tenner ovnen hvis den har blitt slukket via «shut off» funksjonen