



1. Antenna
2. Außenlautsprecher-/Mikrofon-/USB-Ladebuchse
3. Modus-/Power-Taste
4. Ruf-Taste
5. Kanal nach unten-/Kanal nach oben-Tasten
6. LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
7. Lautsprecher/Mikrofon
8. Lautstärkeregel-Tasten
9. LED-Beleuchtungstaste
10. Sprech-Taste
11. Memory-/Escape-Taste
12. Maximalreichweiten-Taste
13. Scan-Taste
14. Tragschlaufenanschluss
15. Gürtelclip
16. Batteriefach
17. Batteriefach-Verschlusslasche
18. Gummierete Griffen
19. LED-Taschenlampe
20. Verriegelungstaste

FUNKSPRECHGERÄT, MODELL AM 855

814-AM855-001

Deutsch

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Ausstattung

- 16 Kanäle*
- 121 Abhörsicherheitscodes (38 CTCSS-Codes/ 83 DCS-Codes)
- Freisprechbetrieb (VOX)
- VibrAlert®
- Scan Kanäle, Abhörsicherheitscodes
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- LED-Taschenlampe
- Rufbenachrichtigung Zehn verschiedene Töne
- Tastenverriegelung
- Lautsprecher-/Mikrofon-/Ladebuchse
- „Rogerpiep“-Signal Ein-/ausschaltbar
- Batterieschonbetrieb
- Tastenanschlag-Töne
- Batteriestandsanzeige
- Akustischer Alarm für niedrigen Batteriestand
- Auto-Squelch
- Maximalreichweiten-Erhöhung
- Gürtelclip

Produktinformationen

Bei der Herstellung dieses microTALK®-Funksprechgeräts wurden alle vorgeschriebenen Normen für Funkgeräte beachtet und die zum Betrieb genehmigten PMR 446-Frequenzen verwendet. Beim Einsatz dieses Funksprechgeräts werden öffentliche Frequenzbereiche benutzt, die wiederum örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen unterliegen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer Regierungsbehörde für Funkverkehr.

Pflegehinweise für Ihr Funksprechgerät

Bei korrekter Anwendung können Sie von Ihrem microTALK®-Funksprechgerät einen jahrelangen verlässlichen Betrieb erwarten. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um.
- Schützen Sie es vor Staub.
- Legen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder an einen feuchten Ort.
- Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen aus.

Die Maximalreichweite kann variieren und basiert auf einer Kommunikation mit ungehinderter Sichtverbindung unter idealen Bedingungen.

*Kanäle 1 und 2 dürfen in Frankreich nicht verwendet werden. Dies kann sich jedoch ändern. Erkundigen Sie sich deshalb bitte bei der französischen Regierungsbehörde für Funkverkehr.



1. Batteriestandsanzeige
2. „Rogerpiep“-Symbol
3. VOX-Symbol
4. VibrAlert® / Rufbenachrichtigungssymbol
5. Verriegelungssymbol
6. Tastentön-Symbol
7. DCS-/CTCSS-Symbole
8. Scan-/Speicher-Symbol
9. Speicher-Kanalnummer
10. DCS-/CTCSS-Abhörsicherheitscode-Nummern
11. Batterieschonbetrieb-Symbol
12. Kanal-Nummern
13. Empfangen-/Senden-Symbol

Einlegen von Akkus/Batterien

So legen Sie Akkus/Batterien ein oder tauschen diese aus:

1. Nehmen Sie den Gürtelclip ab, indem Sie die Lasche lösen und den Clip nach oben schieben.
2. Ziehen Sie die Batteriefach-Verschlusslasche nach oben und entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
3. Legen Sie die drei AA-Akkus oder nicht aufladbaren Alkali-Batterien entsprechend der Polaritätskennzeichnung ein.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf.

So laden Sie die Akkus im Funksprechgerät:

1. Überprüfen Sie, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden.
2. Stecken Sie den Kabelstecker in die Ladebuchse oben am Funksprechgerät.
3. Stecken Sie das Kabel in eine USB-kompatible Stromquelle.

Verwenden Sie zum Laden Ihres microTALK®-Funksprechgeräts nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Ladegerät.

Cobra empfiehlt, Ihr Funksprechgerät während des Aufladens auszuschalten. Das Funksprechgerät kann auch mit nicht wiederaufladbaren Alkali-Batterien betrieben werden.

Maximaler/minimaler Betriebsbereich: -20 °C bis +45 °C
Maximale SAR-Werte: 0,421W/kg
Frequenzband: 446.00625-446.09375MHz
Mittlere und maximale Funkfrequenzenergie: 309mW
Batterien hergestellt von: SHENZHEN FBTECH CO.,LTD, Teil Nr. AAAJ300 / Huizhou Shenzhou Super Power Technology Co.,Ltd, Teil Nr. AAA300

Schnellstart

1. Halten Sie die **Modus-/Power-Taste** gedrückt, um Ihr Funksprechgerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um einen Kanal auszuwählen.
3. Halten Sie die **Sprech-Taste** gedrückt, während Sie ins Mikrofon sprechen.
4. Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, lassen Sie die **Sprech-Taste** los und warten Sie auf eine Antwort.

Einschalten Ihres microTALK®-Funksprechgeräts

Halten Sie die **Modus-/Power-Taste** gedrückt, bis eine Serie von Signaltönen signalisiert, dass das Funksprechgerät **eingeschaltet** ist.

Ihr microTALK®-Funksprechgerät befindet sich jetzt im **Standby-Modus** und ist zum Empfangen von Übertragungen bereit. Das Gerät ist immer im **Standby-Modus**, es sei denn, die **Sprech-, Ruf-** oder **Modus-/Power-Taste** wurde gedrückt.

So laden Sie Ihr(e) microTALK®-Funksprechgerät(e) im Tischladegerät auf:

1. Stecken Sie Ihr(e) Funkgerät(e) wie dargestellt in das Tischladegerät.
2. Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in die Buchse auf der Rückseite des Ladegeräts.
3. Stecken Sie das Kabel in eine USB-kompatible Stromquelle. Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose in der Nähe der Geräte installiert und leicht zugänglich sein.

Wenn die Ladelampe nicht aufleuchtet, überprüfen Sie die Position des Funksprechgeräts. Das Funksprechgerät muss senkrecht im Ladegerät sitzen. Die Ladelampe leuchtet, solange sich das Funksprechgerät in der Aufnahme des Ladegeräts befindet und die Lampe erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Hinweis: Zum Aufladen eines einzelnen Funksprechgeräts können Sie das Tischladegerät umgehen und einfach nur den Stecker des Micro-USBs direkt in die Ladebuchse oben am Funksprechgerät stecken.

Beim Aufladen blinkt das Batteriesymbol auf der Anzeige des Funksprechgeräts. Cobra empfiehlt, Ihr Gerät beim Aufladen auszuschalten.

Niedriger Batterieladestand

Wenn die Batterie schwach ist, blinkt der letzte Balken des Symbols für **niedrigen Batterieladestand** und es ertönt zweimal ein Ton, bevor das Gerät ausschaltet. Bei Verwendung wiederaufladbarer Akkus sollten die Akkus ausgetauscht oder aufgeladen werden.

Beim Aufladen blinkt das Batteriesymbol auf der Anzeige des Funksprechgeräts.

Automatischer Batterieschonbetrieb

Wenn innerhalb von zehn (10) Sekunden keine Übertragung erfolgt, schaltet das Gerät automatisch auf **Batterieschonbetrieb** um, und auf der Anzeige blinkt das Symbol für **Batterieschonbetrieb (Power Saver)**. Dies beeinträchtigt jedoch nicht den Empfang von ankommenden Übertragungen.

Gespräch mit einem anderen Teilnehmer

1. Halten Sie die **Sprech-Taste** gedrückt.
2. Halten Sie das Mikrofon ca. 5 cm vom Mund entfernt und sprechen Sie mit normaler Stimme.
3. Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, lassen Sie die **Sprech-Taste** los und warten Sie auf eine Antwort.

Während die **Sprech-Taste** gedrückt ist, ist kein Empfang eingehender Anrufe möglich.

Damit eine Kommunikation stattfinden kann, müssen beide Funksprechgeräte auf denselben Kanal/Abhörsicherheitscode eingestellt sein.

wählen Sie einen Kanal

Wählen Sie bei **eingeschaltetem** Gerät einen der 16 Kanäle durch Drücken der **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**.

Damit eine Kommunikation stattfinden kann, müssen beide Funksprechgeräte auf denselben Kanal eingestellt sein.

Betrieb Ihres Funksprechgeräts

Auf Antwort warten

Zuhören

Lassen Sie die **Sprech-Taste** los, um ankommende Übertragungen zu empfangen. Ihr microTALK®-Funksprechgerät ist immer im **Standby-Modus**, wenn die **Sprech-** oder **Ruf-Taste** nicht gedrückt wurde.

So regeln Sie die Lautstärke

Lautstärkeregel-Tasten

Drücken Sie die Taste für **Lauter stellen** oder **Leiser stellen**.

Beim Erreichen der Mindest- (1) bzw. Höchstaustärke (8) ertönt ein doppeltes Piepsignal.

Lautstärkeniveau

2

Call-(Ruf)-Taste

Ruf-Taste

Drücken Sie die **Ruf-Taste** und lassen Sie sie wieder los. Der andere Gesprächsteilnehmer hört ein drei Sekunden langes Rufsignal. Dieses Signal wird nur zur Herstellung der Sprachkommunikation verwendet.

Auf Seite 14 erfahren Sie, wie Sie zwischen zehn Ruf-Tönen-Einstellungen wählen können.

LED/SOS Taschenlampe

LED/S.O.S. Taschenlampe

Halten Sie die Taste der **LED-Taschenlampe** unterhalb der **Sprech-Taste** gedrückt, um die LED-Taschenlampe unten am Funksprechgerät zu verwenden. Um die LED-Funktion zu aktivieren, halten Sie die Taste für die **LED-Taschenlampe gedrückt**, um sie einzuschalten. Drücken Sie sie und lassen Sie sie los, um die Taschenlampe oder SOS-Funktion auszuschalten.

Auto-Squelch/Maximalreichweite

Ihr microTALK®-Funksprechgerät eliminiert automatisch schwache Übertragungen und unerwünschte Geräusche aufgrund der Geländebedingungen, der Umgebungsbedingungen oder des Erreichens der Grenze der **Maximalreichweite**.

Auto Squelch kann vorübergehend deaktiviert bzw. die Erhöhung der Maximalreichweite kann aktiviert werden, damit alle Signale empfangen werden und die Maximalreichweite Ihres Funksprechgeräts erhöht wird.

Licht/Maximalreichweite

So schalten Sie Auto-Squelch vorübergehend aus:

Drücken Sie mindestens drei Sekunden lang die **Maximalreichweiten-Taste**.

So schalten Sie die Maximalreichweiten-Erhöhung aus:

- Halten Sie die **Maximalreichweiten-Taste** gedrückt und wechseln Sie die Kanäle.

Verriegelungsfunktion

Verriegelungstaste

Mit dieser **Verriegelungsfunktion** können Sie die Tasten für **Kanal nach oben**, **Kanal nach unten**, **Lauter stellen**, **Leiser stellen** sowie die **Modus-/Power-Tasten** verriegeln, um eine unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern.

Verriegelungssymbol

So schalten Sie die Verriegelung ein bzw. aus:

- Halten Sie die **Verriegelungstaste** drei Sekunden lang gedrückt.

Ein doppelter Piepton bestätigt die Auswahl zum **Ein-** bzw. **Ausschalten** der Verriegelungsfunktion. Wenn der **Verriegelungsmodus** aktiviert ist, wird das **Verriegelungssymbol** angezeigt.

microTALK®-Reichweite

Maximale Reichweite

Die effektive Reichweite hängt von den jeweiligen Geländebedingungen und Umgebungsbedingungen ab. In flachem, offenem Gelände erzielt das Funksprechgerät die maximale Reichweite.

Reduzierte Reichweite

Die Reichweite kann durch Gebäude und Blätterwerk im Signalpfad verringert werden.

Die Reichweite wird bei Vorhandensein von dichtem Blätterwerk und hügeligem Gelände weiter reduziert.

Reduzierte Reichweite

Die effektive Reichweite lässt sich jedoch mit der Funktion für die Erhöhung der Maximalreichweite verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.

Durchlauf der Modusfunktionen

Sie können die bevorzugten Merkmale Ihres microTALK®-Funksprechgeräts auswählen bzw. einschalten, indem Sie die Modusfunktionen nacheinander durchlaufen. Während des Durchlaufs der **Modusfunktionen** werden die verschiedenen Merkmale Ihres Funksprechgeräts in folgender vorgegebener Reihenfolge angezeigt:

Modus-/Power-Taste

Abhörsicherheitscodes einstellen

- DCS-Abhörsicherheitscodes einstellen
- VOX-Sprachsteuerung ein-/ausschalten
- VOX-Empfindlichkeitsstufe einstellen
- Ruftöne 1-10 einstellen
- Vibrationsalarm ein-/ausschalten
- „Rogerpiep“-Signal ein-/ausschalten
- Tastentöne ein-/ausschalten

Abhörsicherheitscodes

Ihr microTALK®-Funksprechgerät verfügt über zwei fortschrittliche codierte Squelchsysteme, mit dem Sie Interferenzen durch andere Benutzer jedes beliebigen Kanals reduzieren können. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System; dt.: Dauerencodiertes Rauschsperrsystem) bietet 38 Abhörsicherheitscodes und DCS (Digitally Coded Squelch; dt.: Digitalcodiertes Rauschsperrsystem) 83. So sind insgesamt 121 **Abhörsicherheitscodes** verfügbar. Jedes System kann auf allen Kanälen verwendet werden. Es können jedoch nicht beide Systeme gleichzeitig auf demselben Kanal verwendet werden.

Damit unter Verwendung eines Abhörsicherheitscodes erfolgreich kommuniziert werden kann, müssen sowohl das sendende als auch das empfangende Funksprechgerät auf denselben Kanal und auf dasselbe Abhörsicherheitscodesystem (CTCSS oder DCS) und dieselbe Abhörsicherheitsnummer eingestellt sein. Jeder Kanal speichert das zuletzt gewählte Abhörsicherheitscodesystem und die zuletzt gewählte Nummer.

Der Abhörsicherheitscode 00 ist kein Abhörsicherheitscode, erlaubt aber, alle Signale auf einem Kanal, der auf beiden Systemen, CTCSS und DCS, auf 00 eingestellt ist, zu hören.

CTCSS-Abhörsicherheitscodes einstellen

Modus-/Power-Taste

Abhörsicherheitscode

Kanal-Taste

So wählen Sie einen CTCSS-Abhörsicherheitscode aus:

1. Drücken Sie nach Auswahl eines Kanals die **Modus-/Power-Taste**, bis das **CTCSS-Symbol** erscheint und die kleinen Zahlen neben der Kanalnummer auf der Anzeige blinken.

Wenn DCS auf dem ausgewählten Kanal **eingeschaltet** ist, blinkt auf der Anzeige das CTCSS-Symbol und „OFF“ (AUS). Um von DCS auf CTCSS zu wechseln, drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, während auf der Anzeige „OFF“ (AUS) blinkt. Auf der Anzeige blinken dann die kleinen Zahlen und Sie können dann zu Schritt 2 übergehen.

2. Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um einen Abhörsicherheitscode auszuwählen. Für ein schnelles Durchlaufen können Sie die **Aufwärts-** oder **Abwärts-Taste** gedrückt halten.
3. Sobald Ihr gewünschter CTCSS-Abhörsicherheitscode angezeigt wird, verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - a. Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, um die neue Einstellung zu speichern und mit der Auswahl anderer Funktionen fortzufahren.
 - b. Drücken Sie die **Sprech-/Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - c. Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

DCS-Abhörsicherheitscodes einstellen

Modus-/Power-Taste

DCS Privacy Code

Kanal-Taste

So wählen Sie einen DCS-Abhörsicherheitscode aus:

1. Drücken Sie nach Auswahl eines Kanals die **Modus-/Power-Taste**, bis das **DCS-Symbol** erscheint und die kleinen Zahlen (01 bis 83) auf der Anzeige blinken.

Wenn DCS auf dem ausgewählten Kanal **eingeschaltet** ist, blinkt das DCS-Symbol und „OFF“ (AUS) auf der Anzeige. Um von CTCSS auf DCS zu wechseln, drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, während auf der Anzeige „OFF“ (AUS) blinkt. Auf der Anzeige beginnen dann die kleinen Zahlen zu blinken und Sie können dann zu Schritt 2 übergehen.

2. Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um einen DCS-Abhörsicherheitscode auszuwählen. Für ein schnelles Durchlaufen können Sie die **Aufwärts-** oder **Abwärts-Taste** gedrückt halten.
3. Sobald Ihr gewünschter DCS-Abhörsicherheitscode angezeigt wird, verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - a. Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, um die neue Einstellung zu speichern und mit der Auswahl anderer Funktionen fortzufahren.
 - b. Drücken Sie die **Sprech-/Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - c. Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

Außenlautsprecher-/Mikrofon-/Ladebuchse

Ihr microTALK®-Funksprechgerät kann mit einem optionalen Außenlautsprecher/Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet werden, so dass Sie Ihre Hände für andere Aufgaben frei haben.

Funksprechgerät-Ladebuchse

So schließen Sie einen externen Lautsprecher/ein externes Mikrofon oder ein externes Ladegerät an

1. Öffnen Sie die Ladeklappe oben am Funksprechgerät.
2. Stecken Sie den Stecker in die Buchse.

HINWEIS: Zu starker Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen.

Sprachaktivierte Übertragung (VOX)

Im **VOX-Modus** können Sie Ihr microTALK®-Funksprechgerät im „Freisprechbetrieb“ verwenden; Übertragungen erfolgen automatisch beim Sprechen. Sie können die **VOX-Empfindlichkeitsstufe** an die Lautstärke Ihrer Stimme anpassen und damit Übertragungen verhindern, die durch evtl. Störgeräusche ausgelöst werden.

So schalten Sie den VOX-Betriebsmodus ein bzw. aus:

- Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, bis das **VOX-Symbol** auf der Anzeige zu blinken beginnt. Die aktuelle Einstellung für **Ein-** bzw. **Ausschalten** wird angezeigt.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um den VOX-Betriebsmodus ein- bzw. auszuschalten.
- Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, um die neue Einstellung zu speichern und mit der Auswahl anderer Funktionen fortzufahren.
 - Drücken Sie die **Sprech-** oder **Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

So stellen Sie die VOX-Empfindlichkeitsstufe ein:

- Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, bis das **VOX-Symbol** zu blinken beginnt und die aktuelle Empfindlichkeitsstufe angezeigt wird.

Die aktuelle VOX-Empfindlichkeitsstufe wird mit dem Buchstaben „L“ und einer Zahl zwischen 1 und 5 angezeigt, wobei 5 die empfindlichste Stufe und 1 die unempfindlichste Stufe darstellt.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um die Einstellung zu ändern.
- Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, um die neue Einstellung zu speichern und mit der Auswahl anderer Funktionen fortzufahren.
 - Drücken Sie die **Sprech-** oder **Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

10 Speicherorte

Ihr microTALK®-Funksprechgerät verfügt über **10 Speicherorte** zum Speichern Ihrer am häufigsten verwendeten Kanäle und Kanal-/Abhörsicherheitscode-Kombinationen. Diese **Speicherorte** können einzeln ausgewählt oder gescannt werden. (Siehe Seite 18 bzgl. Scannen von Speicherorten.)

So programmieren Sie einen Speicherort:

- Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**. Auf der Anzeige werden das **Speicher-Symbol** und der **Speicherort** angezeigt.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um den Speicherort (0 bis 9) auszuwählen.
- Wurde zuvor ein Speicherort programmiert, werden auf der Anzeige sein zugehöriger Kanal/Abhörsicherheitscode angezeigt.
- Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**, um einen neuen Speicherort zu speichern oder einen bereits programmierten Speicherort zu bearbeiten.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um den Speicherort (0 bis 9) auszuwählen.
- Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**. Auf der Anzeige blinken die Kanal-Nummern.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um einen Kanal (1 bis 16) auszuwählen.
- Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**. Auf der Anzeige beginnen das **CTCSS-Symbol** und die Abhörsicherheitscodenummern zu blinken.
- Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um für den Kanal einen CTCSS-Abhörsicherheitscode (00 bis 38) auszuwählen.
 - Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**, um von CTCSS auf DCS zu wechseln. Auf der Anzeige beginnen das DCS-Symbol und die Abhörsicherheitscodenummern zu blinken. Über die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste** kann anschließend der DCS-Abhörsicherheitscode (00 bis 83) für den Kanal ausgewählt werden.

Blinkt anstelle der Abhörsicherheitscodenummern „CF“, wurde im anderen System (CTCSS oder DCS) bereits ein Abhörsicherheitscode eingestellt. Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um den anderen Code zu löschen und für den ausgewählten Kanal vom aktiven System einen Abhörsicherheitscode auszuwählen.

9. Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:

- Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**, um am ausgewählten Speicherort den Kanal/Abhörsicherheitscode zu speichern. Das Gerät geht dann auf den nächsten Speicherort über, der dann zu blinken beginnt.
- Halten Sie die **MEM/ESC-Taste** gedrückt, um den aktuellen Status der eingestellten Speicherfunktion zu speichern. Drücken Sie anschließend erneut die **MEM/ESC-Taste**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

So rufen Sie einen gespeicherten Kanal auf:

- Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**, bis das **Speicher-Symbol** und die Nummer des Speicherorts auf der Anzeige zu blinken beginnen.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um einen Speicherort (0 bis 9) auszuwählen.

Wurde zuvor ein Speicherort programmiert, werden auf der Anzeige sein zugehöriger Kanal/Abhörsicherheitscode angezeigt.

Halten Sie die **Sprech-Taste** gedrückt, um wie gewohnt mit einem anderen Teilnehmer zu kommunizieren.

- Halten Sie die **MEM/ESC-Taste** gedrückt, um am ausgewählten Speicherort in den **Standby-Modus** zurückzukehren.

Ein Speicherort kann jederzeit bei Anzeige programmiert werden. Drücken Sie die **MEM/ESC-Taste**, um zu beginnen.

Zehn Ruftoneinstellungen

Sie können zwischen zehn verschiedenen **Ruftoneinstellungen** wählen, um ein Rufsignal zu übertragen.

So ändern Sie die Einstellung eines Rufsignals:

- Drücken Sie die **Mode-/Power-Taste**, bis der Buchstabe „C“ und die aktuelle Rufnummer (01 bis 10) angezeigt werden. Der aktuelle Ruf ton ertönt drei Sekunden lang.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um die übrigen Ruftoneinstellungen zu hören.
- Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, um die neue Einstellung zu speichern und mit der Auswahl anderer Funktionen fortzufahren.
 - Drücken Sie die **Sprech-** oder **Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

VibrAlert® und Rufbenachrichtigung

Ihr MicroTALK®-Funksprechgerät kann Sie durch ein akustisches Rufsignal oder einen akustischen Ton mit VibrAlert® auf ankommende Signale aufmerksam machen.

So ändern Sie die Rufsignal-Einstellungen:

- Drücken Sie die **Modus-Taste**, bis das Symbol für die **Rufsignal-Einstellungen** auf der Anzeige zu blinken beginnt. Die aktuelle Einstellung („01“ vibrieren und läuten, „02“ nur läuten) wird angezeigt.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um die Rufeinstellung zu ändern.
- Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - Drücken Sie die **Modus-Taste**, um die neue Einstellung zu speichern und mit der Auswahl anderer Funktionen fortzufahren.
 - Drücken Sie die **Sprech-** oder **Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

„Rogerpiep“-Bestätigungssignal

Sobald Sie die **Sprech-Taste** loslassen, hört der andere Teilnehmer einen Signalton. Dies signalisiert ihm, dass Sie mit dem Sprechen fertig sind und er nun mit dem Sprechen an der Reihe ist.

So schalten Sie den „Rogerpiep“-Signalton ein bzw. aus:

- Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, bis das Symbol für den **„Rogerpiep“-Signalton** auf der Anzeige zu blinken beginnt. Die aktuelle Einstellung für **Ein-** oder **Ausschalten** wird angezeigt.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um den „Rogerpiep“-Signalton ein- bzw. auszuschalten.
- Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, um die neue Einstellung zu speichern und mit der Auswahl anderer Funktionen fortzufahren.
 - Drücken Sie die **Sprech-** oder **Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

Tastenton Ein/Aus

Wenn **Tastenton** aktiviert ist, ertönt bei jedem Drücken einer Taste ein Signalton.

So schalten Sie den Tastenton ein bzw. aus:

- Drücken Sie auf die **Modus-/Power-Taste**, bis das Symbol für den **Tastenton** auf der Anzeige zu blinken beginnt. Der aktuelle Tastenton-Status (Ein/Aus) blinkt.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um den Tastenton ein- bzw. auszuschalten.
- Verwenden Sie einen der folgenden Schritte:
 - Drücken Sie die **Modus-/Power-Taste**, um in den **Standby-Modus** zu gelangen.
 - Drücken Sie die **Sprech-** oder **Ruf-Taste**, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.
 - Drücken Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um zum **Standby-Modus** zurückzukehren.

Kanal-Scan

Ihr microTALK®-Funksprechgerät kann automatisch Kanäle scannen.

So scannen Sie Kanäle:

- Drücken Sie die **Scan-Taste** und lassen Sie sie wieder los, bis das **Scan-Symbol** und die Kanalnummern auf der Anzeige erscheinen.
- Halten Sie die **Scan-Taste** gedrückt, um den Kanal-Scan zu starten.

Das Funksprechgerät ignoriert beim Scannen der Kanäle spezifische Abhörsicherheitscodes.

Bei aktiviertem Kanal-Scan wird das **Scan-Symbol** weiterhin angezeigt. Ihr Funksprechgerät setzt den Suchlauf aller Kanäle fort und hält an, wenn eine ankommende Übertragung erkannt wird. Ihr Gerät verbleibt dann 2 Sekunden lang auf diesem Kanal.

Während des Suchlaufs (während des Empfangs einer ankommenden Übertragung), haben Sie folgende Auswahl:

- Halten Sie die **Sprech-Taste** gedrückt, um auf diesem Kanal zu kommunizieren. Ihr Funksprechgerät bleibt auf diesem Kanal und geht in den **Standby-Modus** über.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um mit dem Suchlauf der Kanäle fortzufahren.
- Halten Sie die **Scan-Taste** gedrückt, um in den **Standby-Modus** zurückzukehren.

Abhörsicherheitscode-Scan

Ihr microTALK®-Funksprechgerät kann die **Abhörsicherheitscodes** (entweder CTCSS 01 bis 38 oder DCS 01 bis 83) innerhalb eines Kanals automatisch scannen. Nur ein Satz von Sicherheitscodes (CTCSS oder DCS) kann zu einem Zeitpunkt abgetastet werden.

So scannen Sie Abhörsicherheitscodes:

- Drücken Sie im **Standby-Modus** die **Scan-Taste** zwei Mal (CTCSS) oder drei Mal (DCS) und lassen Sie sie wieder los, bis das CTCSS- oder DCS-Symbol und die Zahlen zu blinken beginnen.
- Halten Sie die **Scan-Taste** gedrückt, um einen Scan der Abhörsicherheitscodes innerhalb des gewählten Kanals zu starten.

Das **Scan-Symbol** wird weiterhin angezeigt, wenn der Abhörsicherheitscode-Scan **aktiviert** ist. Ihr Funksprechgerät führt den Abhörsicherheitscode-Scan weiter fort und hält an, wenn eine ankommende Übertragung erkannt wird. Ihr Funksprechgerät bleibt 6 Sekunden lang auf diesem Kanal/ Abhörsicherheitscode.

Während des Scannens (während des Empfangs einer ankommenden Übertragung), haben Sie folgende Auswahl:

- Halten Sie die **Sprech-Taste** gedrückt, um auf diesem Kanal/Abhörsicherheitscode zu kommunizieren. Ihr Gerät bleibt weiterhin auf diesem Kanal/Abhörsicherheitscode und kehrt in den **Standby-Modus** zurück.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um mit dem Scannen der Abhörsicherheitscodes fortzufahren. Wird für zehn (10) Sekunden keine Taste gedrückt, fährt das Gerät automatisch mit dem Scannen von Abhörsicherheitscodes fort.
- Drücken Sie die **Scan-Taste**, um in den **Standby-Modus** zurückzukehren.

Speicher-Scan

Ihr microTALK®-Funksprechgerät kann die gespeicherten Speicherorte automatisch scannen (siehe Seite 12 bezüglich Einstellung der Speicherorte)

So scannen Sie Speicherorte:

- Stellen Sie sicher, dass 2 oder mehr Speicher bereits programmiert sind.
- Halten Sie die **MEM/ESC-Taste** gedrückt, um vom **Standby-Modus** in den **Speichermodus** zu gelangen. Auf dem Display werden das **Speicher-Symbol** und der Speicherort angezeigt.
- Drücken Sie die **Scan-Taste** und lassen Sie sie wieder los, so dass das **Scan-Symbol** auf der Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie anschließend erneut die **Scan-Taste**. Danach beginnen die **Scan-** und **Speicher-Symbole** gleichzeitig auf der Anzeige zu blinken.
- Drücken Sie die **Kanal nach oben-** oder **Kanal nach unten-Taste**, um den Suchdurchlauf nach gespeicherten Speicherorten zu starten.

Das **Scan-Symbol** wird weiterhin angezeigt, wenn der **Speicher-Durchlauf** aktiviert ist.

Ihr Funksprechgerät scannt weiterhin Speicherorte und stoppt, wenn eine ankommende Übertragung erkannt wird. Ihr Funksprechgerät bleibt 6 Sekunden lang auf diesem gespeicherten Kanal/Abhörsicherheitscode.

Warenzeichen
CEEL™ ist eine eingetragene Marke von Cobra Electronics Europe, Ltd. Das Schlangen-Logo und microTALK® sind eingetragene Marken von Cobra Electronics Corporation, USA.

Garantie und Kundenservice
Informationen zu Garantie und Kundenservice, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Zum Einsatz in Ländern der Europäischen Union unter Beachtung örtlicher Vorschriften und Bestimmungen.

Disposal of Old Electrical or Electronic Equipment
Dieses Produkt kann gefährliche Substanzen enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen, wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei/verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Wenn Sie weitere Informationen zu den Sammel-, Wiederverwendungs- und Recyclingsystemen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgerbüro oder das Geschäft, in dem Sie es ursprünglich gekauft haben.



©2022 Cobra Electronics Europe Ltd.
Marinehaus
Clanwilliam-Platz
Dublin 2
D02 GJ24
IRELAND